

TRANS INJECTIE CREME

INJECTIE CREME TEGEN OPSTIJGEND GRONDVOCHT

INLEIDING

TRANS INJECTIE CREME wordt gebruikt voor het droogmaken van muren tegen opstijgend grondvocht. Het is een speciale emulsie crème op een silaan - siloxaan basis.

EIGENSCHAPPEN

kleur : wit
reuk : eigen aan het product
concentraat : min. 65%
consistentie : crème

BEHANDELING

Vooraf het aangetast pleisterwerk, plinten, schilderwerk en behangpapier verwijderen rond de injectiezone. Tevens raden wij ook aan het slechte voegwerk te herstellen. Indien er reeds geïnjecteerd werd met een ander product, dan raden wij aan de nieuwe gaten 15 à 20 cm. boven de oude gaten te boren. Indien er een waterkering aanwezig is dan onder deze waterkering de gaten boren.

Boren van de gaten : steeds horizontaal in de voeg boren (onder de boven of onderliggende stootvoeg)

tussenafstand van	met een diameter van 12 mm., dit net boven het vloerpas met een
boren //	10 cm. en met een diepte van 90 à 95% van de muurdikte, 9 cm. muurdikte = 8 cm. diep boren // 10 cm. muurdikte = 9 cm. diep
diep boren //	19 cm. muurdikte = 17 cm. diep boren // 21 cm. muurdikte = 19 cm.
diep boren //	29 cm. muurdikte = 27 cm. diep boren // 32 cm. muurdikte = 30 cm.
diep boren //	39 cm. muurdikte = 37 cm. diep boren // 43 cm. muurdikte = 40 cm.

diep boren.

Bij het boren van de gaten, best vooraf de juiste diepte bepalen en dit afstellen met de afstandhouder of tape rond de boor kleven.

- volle muren : langs één zijde boren en injecteren met één enkele behandeling
- spouw muren : twee behandelingen : eerst de binnen muur en daarna de buitenmuur behandelen.

De spouw controleren voor vuilophoping.

- snelbouwstenen : net boven de horizontale mortellaag, net boven vloerpas. Deze dient als ondergrond.
 - hoeken : steeds in waaiersysteem te behandelen.
 - betonblokken, silicaatsteen, cellenbeton : volle betonblokken:in de horizontale mortellaag boren.
 - holle betonblokken:net boven de mortellaag boren (zie snelbouwstenen)
 - cellenbeton:zo dicht mogelijk bij het vloerpas boren en dit in de blok zelf.
 - Silicaatsteen:in de horizontale mortellaag boren.
- Pas herbepresteren als de muur droog staat.

INJECTIE METHODE

- Rugsproeier met slang op ongeveer 2 bar (emmers van 5 of 10 liter)

- Pistool (worsten van 600 ml)

In beide gevallen injecteren totdat de gaten vol zijn met het product.

VERBRUIK

Per lopende meter en 10 cm. muurdikte en boorgaten van 12 mm. : ongeveer 115 ml. per lopende meter. Met één worst van 600 ml. kan men, rekeninghoudende met de voorgaande waarden een lengte van ongeveer 5,20 meter injecteren. Gelieve wel rekening te houden met de porositeit van het gesteente. De bovenvermelde verbruiken zijn richt verbruiken en zijn geen garantie voor de praktische verbruiken.

UITDROGING

De muren beginnen pas uit te drogen als het product zijn totale verharding bekomen heeft. Dit gaat tevens sneller dan de vloeibare producten, dit product bevat veel minder verdunning.

MILIEUVRIENDELIJKHEID

JOAN TRANS INJECTIE CREME bevat géén solventen, wordt ofwel in emmers of in folieworsten geleverd, dus na verwerking blijft weinig afval over.

REINIGING

Materiaal reinigen met eventueel warm water, na morsen kan men het product ook verwijderen met warm water.

BESCHERMING

Draag tijdens de werken beschermende handschoenen. Vermijdt huid -en oogcontact. Draag aangepaste veiligheidsbril. Tijdens de werken niet eten of drinken. Beschermende kledij dragen. Draag beschermingsmiddel voor ogen, gezicht en mond. Gassen niet inademen.

S2 : buiten bereik van kinderen bewaren.

Voor meer gegevens, gelieve het veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

VERPAKKING

worsten van 600 ml. en emmers van 5 liter.

OPSLAG

Koel en droog bewaren (min. 5°C.). Beschermen tegen vorst. Binnen 6 maanden opgebruiken.

Alle inlichtingen naar best weten en kunnen opgesteld met advies zonder enige verbintenis of aansprakelijkheid. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.